














Pääjohtoreitti
 Olkiluoto-Rauma
 Karttalehti 1





N
 W E
 0 0,5 1
 kilometriä
 Poikkeikkaukset täsmennyvät jatkosuunnittelussa
 Rauman sähköasema
Karttalehti 2a




Poikkileikkaukset karttalehdellä 2a



Poikkileikkaukset täsmentyvät jatkosuunnittelussa
Rauman sähköasema






Johtoreitti
 Rauma-Lieto
Karttalehti 3






Johtoreitti
Rauma-Lieto
Karttalehti 4

Scale: 0, 0.5, 1 kilometriä






Johtoreitti
Rauma-Lieto
Karttalehti 5



Johtoreitti
Rauma-Lieto
Karttalehti 6

0 0,5 1
kilometriä





313



Johtoreitti
Rauma-Lieto
Karttalehti 7





A north arrow is located in the bottom left corner, pointing upwards. Below it is a scale bar labeled 'kilometriä' (kilometers) with markings at 0, 0.5, and 1.

293



Johtoreitti
Rauma-Lieto
Karttalehti 8

0 0,5 1
kilometriä



Johtoreitti
Rauma-Lieto
Karttalehti 9

0 0,5 1
kilometriä